

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +1° и не выше +40°, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует берегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует берегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшой, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляют со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

Шкаф-стол рабочий
ШН1Я 1000 (490)

Соответствует
ГОСТ 16371-93
TP TC 025/2012
TC RU C-RU.AI24.B.01044.

Дата изготовления: 20 ____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП




отрезать и
при克莱ить



Мебельная компания «Миф»

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели Шкаф-стол рабочий ШН1Я 1000 (490) 1000x820x506 (ШxВxГ) (размеры указаны без учета столешницы)



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru



1. Сборку следует проводить в сухом помещении на ровной поверхности. Перед сборкой вскрыть все упаковки, закрепить необходимую фурнитуру по наметкам согласно инструкции. После этого можно приступать к дальнейшей сборке.

2. Шурупами 4x16 закрепить ответные планки петель к боковинам 1,2 и направляющие ящиков к деталям 2,3, закрепить опоры ко дну 4 шурупами 4x16. Опоры OPC01K не предназначены для крепления цоколя. В случае использования цоколя с лицевой стороны изделия устанавливаются опоры пластиковые кухонные.

3. Закрепить дно 4 к боковинам 1,2 и перегородке 3 евровинтами, соединить планки 9 с деталями 1,3 и планки 10 с деталями 2,3, используя евровинты.

4. Для закрепления задней стенки изделие необходимо положить горизонтально, лицевой стороной вниз, уровнять диагонали при помощи рулетки, затем закрепить задние стенки 11 гвоздями, предварительно соединив их профилем 14.

5. Собрать ящик: 1) соединить заднюю стенку ящика 8 с боковинами ящика 6,7 евровинтами.

2) закрепить фасад ящика 17, используя эксцентриковые стяжки.

3) уравнять диагонали ящика при помощи рулетки, затем закрепить дно ящика 12 гвоздями, предварительно вставив его в паз на фасаде.

4) Закрепить направляющие к боковинам ящика шурупами 4x16.

6. Установить полку 5 на полкодержатели.

7. Закрепить петли на створки 15,16 шурупами 4x16.

Навесить готовые створки. Установить собранный ящик. Отрегулировать зазоры и положение створок, как показано в инструкции.

8. Досверлить отверстия для крепления ручки сверлом Ø 5 мм. Закрепить ручку к створкам 15,16 и к фасаду ящика 17 шурупами 3.5x30, или винтами M4x25, в зависимости от используемой ручки.

9. Установить заглушки на видимые евровинты.


10. Крепление столешницы к модулю производится шурупами 4x30 через планки 10 и при необходимости шурупами 4x16 с уголками 20x20.




Регулировка створок.
регулирование по высоте



регулирование по ширине



регулирование по глубине



№ по схеме	Наименование	ШН1Я1000 (490)	
		Размер (мм)	Кол-во (шт)
Длина	Ширина		
1	Боковина левая	704	490
2	Боковина правая	704	490
3	Перегородка	704	490
4	Дно	1000	490
5	Полка	466	470
6	Бок ящика левый	480	120
7	Бок ящика правый	480	120
8	Задняя стенка ящ	410	120
9	Планка	484	74
10	Планка	468	74
11	Задняя стенка(ЛДВП)	715	245
12	Дно ящика (ЛДВП)	486	440
14	Профиль соединительный	688	1
15	Створка	715	497
16	Створка	536	497
17	Фасад ящика	176	497

* Цоколь не входит в комплектацию и заказывается отдельно!

Настоятельно рекомендуем доверять сборку специалистам! Некачественная сборка может повлиять на качество мебели, а так же срок ее эксплуатации. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядок которых просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, а так же проверить комплектность изделия и наличие фурнитуры.